

CP-Q1UN

連接設定

Uber Eats / foodpanda

雙平台



57mm×80mm

出單機感熱紙卷*無雙酚A*

57mm x 80mm
空白感熱紙卷




平板與出單機連接

連接成功出單機發出聲響
嗶!嗶! (2聲)



- 開啟平板「藍牙」
- 選擇裝置「TM-m10」
- 輸入PIN碼:「0000」



- 開啟優食系統「設定」
- 點選「明細列印中」
- 搜尋印表機「TM-m10」
- 點擊「測試列印」

印表機已連接並準備就緒。

完成

若出現

連線至印表機時發生錯誤

撤銷

如何排解?!



- 將優食系統關閉，再重新進入
- 藍牙會自動重新搜尋到出單機
- 出單機會發出「嗶!、嗶!」表示已連接成功。